

M4 BOARD

Guía de inicio rápido

M4 Board V / CPC Plus



Antes de empezar

Apaga siempre el CPC antes de conectar o retirar la M4 Board. La revisión actual ya incorpora el botón HACK en la PCB; no requiere ninguna modificación externa.

1. Preparación

- 1 Formatea la microSD en FAT32 (recomendado) o FAT16.
- 2 Copia a la tarjeta tus archivos DSK, CPR, ROM, BIN o BAS.
- 3 Con el CPC apagado, inserta la microSD y conecta firmemente la M4 Board al puerto de expansión.

2. Alimentación

Jumper EXT = alimentación desde el CPC. Jumper USB = alimentación externa de 5 V por USB. Si utilizas una placa MX4, usa alimentación externa.

3. Primer arranque

Enciende el CPC. El LED azul ON confirma la alimentación y el LED verde DD parpadea durante el acceso a la microSD. La tarjeta se direcciona como unidad C:.

4. Abrir un DSK

```
|LS
|CD,"DSK"
|CD,"name.DSK"
CAT
RUN"DISC"
```

Ejemplo básico: entra en la carpeta, monta la imagen DSK, lista su contenido y ejecuta el programa.

5. Configurar Wi-Fi

Ejemplo con DHCP:
|NETSET,"name=CPC6128, ssid=MIWIFI, pw=CLAVE, dhcp=1"
Después ejecuta |NETSTAT para comprobar la IP.

6. Interfaz Web

Con la M4 conectada a la red, abre en el navegador el nombre NetBIOS configurado o la dirección IP mostrada por |NETSTAT.

7. Botones

HACK: abre el menú Hack. CARD RESET: reinicio en caliente de M4 conservando el estado. CPC RESET: reinicio completo del CPC.



Manual técnico, utilidades y descargas

<https://rancanuoteam.com/descargas/>

rancanuoteam.com