

M4 BOARD

Guide de démarrage rapide

M4 Board V / CPC Plus



Avant de commencer

Éteignez toujours le CPC avant de connecter ou de retirer la M4 Board. La révision actuelle du PCB intègre déjà le bouton HACK ; aucune modification externe n'est nécessaire.

1. Préparation

- 1 Formatez la microSD en FAT32 (recommandé) ou FAT16.
- 2 Copiez sur la carte vos fichiers DSK, CPR, ROM, BIN ou BAS.
- 3 CPC éteint, insérez la microSD et connectez fermement la M4 Board au port d'extension.

2. Alimentation

Jumper EXT = alimentation depuis le CPC. Jumper USB = alimentation externe 5 V via USB. Avec une carte MX4, utilisez une alimentation externe.

3. Premier démarrage

Allumez le CPC. La LED bleue ON confirme l'alimentation et la LED verte DD clignote lors des accès à la microSD. La carte est adressée comme lecteur C:.

4. Ouvrir un DSK

```
|LS  
|CD,"DSK"  
|CD,"name.DSK"  
CAT  
RUN"DISC"
```

Exemple de base : entrez dans le dossier, montez l'image DSK, affichez son contenu puis lancez le programme.

5. Configurer le Wi-Fi

Exemple DHCP :
|NETSET,"name=CPC6128, ssid=MONWIFI, pw=MOTDEPASSE, dhcp=1"
Exécutez ensuite |NETSTAT pour vérifier l'adresse IP.

6. Interface Web

Une fois la M4 connectée au réseau, ouvrez dans un navigateur le nom NetBIOS configuré ou l'adresse IP affichée par |NETSTAT.

7. Boutons

HACK : ouvre le menu Hack. CARD RESET : redémarre la M4 à chaud en conservant son état. CPC RESET : redémarre complètement le CPC.



Manuels techniques, utilitaires et téléchargements

<https://rancanuoteam.com/descargas/>

rancanuoteam.com