

GUIA DE USO:

Preparación:

Si vas a usarlo en nuestro CPC ELITE +, pega el vinilo por la cara que se ve el tornillo, si lo vas a usar en el DES de AUA pega el vinilo por la parte sin tornillo y si lo vas a usar en ambos puedes pegar los dos vinilos, uno por cada lado.

- 1.- Apaga el CPC
- 2.- Introduce el cartucho en el nuevo CPC ELITE+
- 3.- Coloca el switch superior en la posición "C" (derecha)
- 4.- Enciende tu CPC.

*Si lo vas a usar en el DES de AUA ten en cuenta que la cara que lleva el tornillo va hacia atrás.



Figura 1.- Imagen del nuevo cartucho.



Figura 2.- Aspecto de como queda el disco insertado.