



1. Contenido de la caja

- Interface SD81 Booster (módulo WiFi integrado)
- Tarjeta microSD (preformateada, incluye el explorador de archivos)
- Pila botón CR2032 (preinstalada, alimenta el reloj)

2. Conexión

1. Apaga el ZX81.
2. Conecta el SD81 Booster al puerto de expansión trasero. No fuerces la conexión.
3. Inserta la tarjeta microSD en la ranura del interface.
4. Enciende el ZX81.

Nunca conectes o desconectes el interface con el ZX81 encendido.

3. Comprobación

Escribe RUN y pulsa ENTER. Se cargará el explorador de archivos, confirmando que el interface funciona correctamente.

4. Configura tu WiFi

Crea un archivo de texto llamado WIFI.CFG en la carpeta SYS de la microSD, con el nombre de tu red en una línea y la contraseña en la siguiente:

MiRedWiFi
MiContraseña

Solo redes de 2.4 GHz. Puedes añadir hasta 4 redes repitiendo el patrón en el mismo archivo.

5. Comprueba la conexión WiFi

Desde el explorador de archivos, pulsa S y luego I para ver el estado y la dirección IP de la conexión WiFi.

6. Accede al servidor de archivos

Desde el navegador de tu móvil, tablet u ordenador accede a sd81booster.local (o a la IP mostrada en el paso anterior). Podrás subir, descargar y organizar el contenido de la microSD sin extraerla del interface.

7. Para saber más

LOAD THEN PRINT "*HELP" lista todos los comandos disponibles desde BASIC.

Manual completo: <https://codeberg.org/Retrostuff/SD81-Booster>



Full manual



www.rancanuoteam.com



1. What's in the box

- SD81 Booster interface (WiFi module built in)
- microSD card (pre-formatted, includes the file explorer)
- CR2032 button cell battery (pre-installed, powers the clock)

2. Connection

1. Turn off the ZX81.
2. Connect the SD81 Booster to the rear expansion port. Do not force the connection.
3. Insert the microSD card into the interface slot.
4. Turn on the ZX81.

Never connect or disconnect the interface while the ZX81 is powered on.

3. Checking it works

Type RUN and press ENTER. The file explorer will load, confirming that the interface is working correctly.

4. Set up your WiFi

Create a text file named WIFI.CFG in the SYS folder of the microSD card, with your network name on one line and the password on the next:

```
MyWiFiNetwork
MyPassword
```

2.4 GHz networks only. Up to 4 networks can be added by repeating the pattern in the same file.

5. Check the WiFi connection

From the file explorer, press S and then I to display the WiFi connection status and IP address.

6. Access the file server

From your phone, tablet or computer, open sd81booster.local (or the IP address shown in the previous step). You can upload, download and organise the microSD card without removing it from the interface.

7. Learn more

LOAD THEN PRINT "*HELP" lists all available commands from BASIC.

Full manual: <https://codeberg.org/Retrostuff/SD81-Booster>



Full manual



www.rancanuoteam.com